



מדריך מקוצר למשתמש iRoad GDR V1 full hd system

תודה שרכשת את ה-iRoad GDR V1 HD המערכת המתקדמת ביותר בתחומה כיום.

אנא הקפד לקרוא את המדריך הזה כדי להכיר את תכונות ותפעול מוצר זה. אנו מקווים שתהנה מהשימוש במוצר, ותפיק ממנו את המירב. הסברים מפורטים ומדריכים תוכל למצוא באתר שלנו www.iroad.co.il



התקנה וחיבור ברכב יחידת המצלמה

- נגב את השמשה הקדמית באמצעות מטלית לחה וחכה עד שתתייבש. הסר את כיסוי מדבקה ולחץ על התפס אל מול השימשה הקדמית.
- חבר את המכשיר לתפס, הקפד להכניס את התפס כל הדרך לתושבת המכשיר.
- הדק את הבורג על מנת להתאים את זווית ההסתכלות של המצלמה אל הכביש. תוכל לבצע התאמה מדוייקת יותר כאשר המצלמה תפעל ויופיע קו בתחתית המסך, שאמור להתלכד עם סיום מכסה המנוע של הרכב. העבר את החוט כך שלא יפריע לך לשדה הראיה, וחבר את שקע המצית לשקע המצית ברכב.


שים לב: כבל המתח הינו כבל יחודי ורק הוא מאפשר קבלת התרעות רדאר ולייזר.

התקנה של מודול ה-V1 ADP

חבר את מודול ה-V1 ADP לשקע ה-ACC של מתאם המתח של גלאי הולנטין. ניתן לחבר למתאם קבוע או למתאם לשקי המצית. שים לב שהנורה האדומה דולקת רצוף.

שים לב שגלאי הולנטין מותקן היטב בצורה מאוזנת ובמקום גבוה ברכב.

כאשר תחבר את מודול ה-V1 ADP תצוגה הולנטין תכבה, ניתן להשקיט את כפתור עצמת השמע של הולנטין, היות וההתרעות יושמעו ע"י ה-GDR בעברית, וכן יופיעו אייקונים בתצוגה.



תפעול

- הפעלה ראשונית – הפעל את המכשיר ע"י לחיצה בת 2 שניות על כפתור ההפעלה או חיבור המכשיר לחשמל שיגרום להדלקה אוטומטית.
- כאשר המכשיר ידלק יופיע ויהבהב הכיתוב GPS עד אשר יקלטו לווינים ואז הכיתוב יהיה קבוע. בזמן חיבור ארוך של לווינים של מעל לדקה יודיע המכשיר "מחובר ללוין". כעת המערכת מוכנה לפעולה.
- בחר בתפריט את DATE & time ובדוק שהגדרות השעון מתאימות לשעון ישראל. במידה ולא, כוון את השעון והתאריך. לאחר יציאה מהתפריט יופיעו בתחתית המסך השעון והתאריך המעודכנים.
- צא מהתפריט, תוכל לשים לב שכיתוב REC מופיע בצד שמאל למעלה של המסך, המערכת כרגע מקליטה וידאו ברצף.



אזהרות:

אין להשתמש בחיבור חשמלי שאינו מקורי, חיבור כזה יגרום לתקלה שאינה מכוסה ע"י האחריות!
אין להוציא או להכניס את כרטיס הזיכרון כאשר המכשיר דלוק
כאשר מעדכנים את המכשיר יש להקפיד שהמתח החשמלי יהיה קבוע ורציף.
אין לדפדף בתפריט הפונקציות השונות בזמן נהיגה



עדכון בסיס נתונים

1. בפעם הראשונה של שימוש בכרטיס יש להכניס את הכרטיס למכשיר ולבצע format לכרטיס במכשיר.
2. הוצא את הכרטיס מהמכשיר כאשר **המכשיר כבוי**. הכנס את הכרטיס לקורא סים, וחבר לשקע USB במחשב.
3. יש לשמור קובץ fw_name.txt מעמוד המוצר באתר לכרטיס הזיכרון.

בכל עדכון יש לבצע את הפעולות הבאות:

1. הוצא את הכרטיס מהמכשיר כאשר **המכשיר כבוי**. הכנס את הכרטיס לקורא הכרטיסים, וחבר לשקע USB במחשב.
2. הורד מהאתר iroad.co.il את קובץ בסיס הנתונים העדכני ביותר המתאים ל GDR HD ישירות לכרטיס.
3. החזר את כרטיס הזיכרון למכשיר **כאשר הוא כבוי**. הדלק את המכשיר ובחר פריט firmware Update.
4. בסיום העלאת בסיס הנתונים החדש למכשיר ניתן לבדוק את גירסת בסיס הנתונים ע"י בחירה ב version שבתפריט גירסת בסיס הנתונים תופיע בשורת DB.

התרעות על מצלמות מהירות (בסיס נתונים)

בעת התרעה על מצלמת מהירות תושמע התרעה קולית המתארת את סוג המכמונת ואת המהירות המותרת באותו קטע, על המסך יופיע אייקון עם המהירות המותרת. עם ההתקבצות למכמונת תושמע התרעה "מהירות חורגת" באם מהירות הנסיעה גבוהה מהמהירות החוקית.

התרעות על רדאר ולייזר של גלאי הולנטין 1

כאשר גלאי הולנטין יקלוט מכמונת תושמע התרעה קולית המתארת את סוג המכמונת ויופיע על המסך אייקון המתאר גרפית את המכמונת (אקדח/ניידת/מצלמה). תוכל להשקיט את כפתור הווליום של הולנטין.



50

מומלץ לכוון את סף ההתרעה לגילוי רדאר/לייזר ל- 50 קמ"ש **Fixed threshold**

ניגון הידאו במחשב

1. הכנס את כרטיס הזיכרון למתאם ה USB - הורד את תוכנת הניגון מהאתר ישירות לכרטיס הזיכרון.
2. הפעל את תוכנת הניגון - תוכל לנגן בצורה רציפה את הסרט או לדלג מקטע לקטע

התרעת התנגשות וסטיה מנתיב – הפעלה מהתפריט פונקציה cvwfs, ראה הסבר מפורט באתר

מדריכים מפורטים תוכל למצוא באתר שלנו בעמוד המוצר.

אחריות שרות ותמיכה

האחריות ל- GDR הינה עד לתאריך המוטבע על המדבקה. תיקון המכשיר או החלפתו יבוצעו עפ"י שיקול דעת החברה. האחריות **אינה כוללת** כבלים, מחברים, כרטיס זיכרון וקורא כרטיס זיכרון. האחריות אינה מכסה שבר מיכני מכל סוג לרבות שקעים/כפתורים ומסך. ניקוב/קריעת/הסרת מדבקות האחריות תגרום להסרת האחריות מיידיית ומתן שרות למכשיר. השרות למכשיר יינתן ע"י החנות בה נרכש. לא ניתן להעביר את המכשיר לשרות ישירות לחברה.

תמיכה טכנית תינתן ע"י החנות בה נרכש המכשיר או ע"י מילוי טופס תמיכה באתר iroad.co.il שם תוכל למצוא גם מדריכים מפורטים.

קבוצת משתמשים - החברים בקבוצת המשתמשים מקבלים מייל בכל פעם שבסיס הנתונים מתעדכן עם מצלמות חדשות. הרישום לקבוצת המשתמשים מתבצע באתר (להשלמת הרישום יש לפקס את חשבונית הקניה ל- 09-9573752).

מלכודות מהירות בישראל – ג'י איי יעוץ ומערכות אלק' בע"מ